

# Comment commander la barre de flèche correcte

La manière la plus simple de commander de nouvelles barres de flèche pour votre mât est de contacter l'un de nos agents avec votre n° de mât. Ce dernier est gravé sur le bas du profil aluminim du mât. Si ce numéro est inaccessible, suivez la procédure ci-dessous.

- Pour quelle section de mât?  
Mesurez la section du mât en longitudinal et longitudinal (mm) et comparez avec les sections listées page 10. Pour les mâts produits avant 2002 (sections E, D, R et P), les dimensions sont disponibles dans version 6 du catalogue ou sur le site [www.seldenmast.com](http://www.seldenmast.com)
- Quelle platine? Vous trouverez la référence gravée sur la pièce.
- Quelle longueur? Mesurez la longueur du profil de la face avant de l'extrémité intérieure à l'extrémité extérieure, à l'exclusion de l'embout (L).
- BDF bâbord ou tribord? Nous vous recommandons de changer les deux en même temps pour vous assurer qu'elles aient toutes les deux le même angle.
- Pour un dormant avec plusieurs étages de BDF, précisez celui qu'il vous faut (bas, intermédiaire, haut)
- Quel angle? Donnez-nous les mesures L et S, nous calculerons l'angle.

