

Falluttag

505-025-01 (24 mm)

Monteringsinstruktion

Verktyg:

Penna, Sticksåg, Linjal, Halvrund fil, Borrmaskin, Popnitverktyg, Ø 6.5 mm borr, Hammare, Ø 27 mm hålsåg, Dorn ca Ø 2mm

Fästelement: 1 st. popnit LD850 (Ø 6.4 x 12.7)

Placering på masten:

Falluttagen placeras med 300 mm inbördes lodrätt avstånd för att mastens hållfasthet skall bibehållas. Falluttagen kan dock placeras parvis med ett uttag på styrbords- och ett på babordssidan på samma höjd. När beslaget används som spinnakerfallsintag vid masttoppen placeras det 500-1400 mm nedanför toppbeslaget, 12-50 mm från mastens framkant med 250 mm inbördes lodrätt avstånd mellan styrbords- och babordsintagen.



Tillvägagångsätt:

1. Drag en linje parallell med mastens längdaxel och märk ut övre och nedre borrhål (se fig.).
2. Förborra med Ø 6.5 mm borr.
3. Borra upp hålen till Ø 27 mm med hålsåg.
4. Förbind ytterkanterna på de två hålen med en rak linje på varje sida.
5. Kontrollera att bredden på märkningen överensstämmer med beslagets bredd där det går in i mastväggen.
6. Såga längs linjernas "innerkanter", så att urtagets bredd blir lika med avståndet mellan ytterkanterna av beslagets flänsar.
7. Hållkanterna filas jämna. Hackiga hållkanter kan orsaka sprickbildning.
8. Sätt beslaget på plats. Kontrollera att det är rättvänt, och tryck upp det så det kilas fast i urtaget.
9. Borra med Ø 6.5 mm borr för fästniten i underkant med beslaget som mall.
10. Montera popniten. Slå ut resterna av popnitsplinten.

Måttsättning: (OBS: ej skalenlig)

