Kits de tangón de carbono

Herrajes diseñados para:

Trasluchada convencional, "full drop" y estiba vertical.

| Ref. n.° | Diámetro de sección, mm | Longitud máxima del tangón, mm | Tipo de terminal |
|------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 047-047-01 | 47 | 2680 | 2 x 534-865 |
| 047-047-02 | | 3180 | |
| 047-047-03 | | 3680 | |
| 059-059-01 | 59 | 3220 | |
| 059-059-02 | | 3720 | |
| 059-059-03 | | 4220 | |
| 061-061-01 | 61 | 3220 | |
| 061-061-02 | | 3720 | |
| 061-061-03 | | 4220 | |
| 061-061-04 | | 5220 | |
| 077-077-01 | 77 | 3680 | 2 x 534-854* |
| 077-077-02 | | 4480 | |
| 077-077-03 | | 4780 | 75-4 |
| 088-088-01 | 88 | 4230 | SMIDO |
| 088-088-02 | | 4930 | - |
| 088-088-03 | | 5430 | |
| 090-090-01 | 90 | 4230 | |
| 090-090-02 | | 4930 | |
| 090-090-03 | | 5430 | |

^{*} Kit de adaptación de disparador, Ref. n.º 534-857-01.

Kits de tangón de carbono

Herrajes diseñados para: Trasluchada "full drop" y estiba vertical.

| Ref. n.° | Diámetro de sección, mm | Longitud máxima del tangón, mm | Tipo de terminal |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 077-077-21 | 77 | 3755 | Extremo interior, 534-778 |
| 077-077-22 | | 4555 | 1 |
| 077-077-23 | | 4855 | |
| 088-088-21 | 88 | 4295 | |
| 088-088-22 | | 4995 | Extremo exterior, |
| 088-088-23 | | 5495 | 534-854* |
| 090-090-21 | 90 | 4295 | C MALDON |
| 090-090-22 | | 4995 | |
| 090-090-23 | | 5495 | |

^{*} Kit de adaptación de zafador, Ref. n.º 534-857-01.

Herramientas para trabajar con fibra de carbono

| Ref. n.º | Descripción | Utilizada para sección, de diámetro, mm |
|----------|----------------|--|
| 592-079 | Broca Ø 4,1 mm | - |
| 592-080 | Broca Ø 4,8 mm | 47, 59, 61 |
| 592-081 | Broca Ø 6,4 mm | 77, 88, 90 |
| 592-102 | Hoja de sierra | Todos |

Advertencia: Utilice siempre máscara de protección cuando taladre o corte piezas de fibra de carbono.

Protección Twaron

Protege el tangón contra los daños por golpes contra el estay, la regala, etc. En los tangones para trasluchadas convencionales se necesitan dos protectores.

| Para sección, mm | Un protector, para trasluchada "full drop" Ref. n.° | Dos protectores, para trasluchada convencional Ref. n.° |
|------------------------|---|---|
| 59 | - | 535-586-02 |
| 61 | - | 535-593-02 |
| 77 | 535-599-01 | 535-599-02 |
| 88 | 535-588-01 | 535-588-02 |
| 90 | 535-594-01 | 535-594-02 |



Kit de pata de gallo

Incluye cabo de \emptyset 4 mm HMPE* y una anilla de acero inoxidable.

| Ref. n.° | Para longitud máxima de tangón de spinnaker, mm |
|------------|---|
| 613-051-04 | 3250 |
| 613-051-05 | 4500 |
| 613-051-06 | 5500 |

^{*} Polietileno de alta densidad.

Salida de cabo para disparador

Para trasluchadas "full drop", el cabo disparaqdor debe salir por una roldana empotrable. Para más información, consulte las instrucciones 595-415-E en www.seldenmast.com

| Ref. n.° | Dimensiones, mm |
|------------|-----------------|
| 505-069-11 | 21x9 |

