

Fästelement: 4 st. popnit TLP/D 850 (#6,4X12,7)

VERKTYG:

Borrmaskin	Rundf il
6,5 mm borr	(Dorn ca 2,5 mm)
10 mm borr	Hammare
Sticksåg	Skruvmejsel
Popnitverktyg	

TILLVÄGAGA GSSÄTT:

- 1) Ta loss kroken från plåten och anbringa korrosionsskydd på undersidan av plåtell. Interi-iatic)nals "li-itersLtrf " rekommenderas.
 - 2) Placera plåten centriskt på mastens framkant med den smala ändan nedåt. Borra med 6,5 mm borr för pc)pniten med plåten som mall.
 - 3) Montera de fyra popniten.
 - 4) Borra med 10 mm borr Qenom mastväggen i övre och nedre äiidarna av de avlånga hålen i plåten.
 - 5) Såga bort mastväggen mellan de@borrade **hal**. Jämna till hålkanterna med fil.
 - å) Provmontera beslaciets krok-. **]L-lei-i** med det gängade hålet tråds först in i plåtens övre hål.
 - 7) SIA ut ev. kvarvarande papnitsplintar.
 - 8) Träd stagets ändstycke på kroken, och montera kroken i plåten.
 - 9) Montera låsskruven med bricka i kroken.
- Anm: O-ringen på kroken skall förhindra att kroken faller in i masten.