

Mise en place de la collerette d'étambrai

Réalisez le positionnement final quand le mât est en position définitive.

Outillage nécessaire :

Crayon

Couteau affûté ou paire de ciseaux.

Pose

1. Glissez la collerette d'étambrai en position de sorte qu'elle repose sur le pont.
2. Tracez un trait autour du mât contre le bord supérieur de la collerette d'étambrai (fig. 1).
3. Éloignez la collerette d'étambrai de la ligne tracée (vers le haut ou vers le bas).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

4. Placez la bande de caoutchouc 530-471 avec le bord supérieur aligné sur la ligne tracée au crayon (fig. 2). Partez de l'avant du mât et faites le tour pour revenir au point de départ.
5. Coupez la bande de caoutchouc de sorte à ce que les deux extrémités se chevauchent sur 10 mm environ (fig. 3).
6. Faites coulisser doucement la collerette d'étambrai à sa place, au-dessus de la bande de caoutchouc. Si nécessaire utilisez un tournevis ou un outil similaire comme "chousse-pied".
7. Glissez le collier de serrage sur la collerette d'étambrai et serrez fermement.
8. Posez le grand collier de serrage sur l'anneau d'étambrai.