

Die Montage der Mastabdichtung

Die endgültige Positionierung der Mastabdichtung kann erst bei stehendem Mast vorgenommen werden.

Erforderliche Werkzeuge:

Bleistift

Ein scharfes Messer oder eine Schere

Montage:

1. Schieben Sie die Mastabdichtung so hin, dass sie auf dem Decksring steht..
2. Zeichnen Sie eine Linie entlang der Oberseite der Dichtung um den Mast (Abb 1.)
3. Schieben Sie die Dichtung von der Linie weg (hoch oder runter).



Fig 1



Fig 2



Fig 3

4. Kleben Sie das Gummitape 530-471 mit seiner oberen Kante an den Bleistiftstrich. Beginnen Sie an der Vorderseite des Mastes und lassen Sie das Tape vorn überlappen.
5. Schneiden Sie das Tape so ab, dass es ca. 10 mm überlappt (Abb. 3).
6. Schieben Sie die Oberkante der Mastabdichtung vorsichtig über das Tape. Ein Schraubendreher oder ähnliches Werkzeug kann zum Anheben hilfreich sein.
7. Montieren Sie die kleinere Schelle über die Mastabdichtung und ziehen diese hart an.
8. Montieren Sie die große Schelle um den Decksring.